XPC240-PIE-U Linux 操作系统配置手册

版本号 V1.0

2023-11-16





目录

1	产品简介	4
2	文档目的	4
3	硬件介绍	4
	3.1 基础说明	4
	3.2 硬件管脚定义	5
	3.3 硬件设计建议	6
4	配置框架图	7
5	Linux 驱动编译	7
	5.1 Linux 驱动下载	7
	5.2 网卡安装检查	8
	53 编译驱动	8
	5.4 ARM	8
	5.5 毛动加载取动。	8
	5.5 了 幼 和 我 还 幼 :	0
	5.0 万能师的 11 地址	5
C	9. (你加姆田农	9
0	四贝能 <u>且</u>	9
	0.1 余统信息	.1
	0.2 伏迷连接	.1
	6.3 网络设直	.3
	6.4 WLAN 设直	.3
	6.5 漫游设直	.5
	6.6 串口 TCP 连接设置	.6
	6.7 系统设置	.6
	6.8 配置指导	.6
7	命令行配置1	.6
	7.1 连接无线网络	.8
	7.2 配置修改 IP 地址	20
	7.3 修改无线漫游阈值参数2	21
	7.4 查看 tlog2	22
	7.5 扫描查看周边无线 AP 2	22
	7.6 查看无线连接状态	23
	7.7 查看 IP 地址参数	23
	7.8 查看漫游参数 2	24
	7.9 重启	24
8	命令行导入导出配置	25
	8.1 命令说明 2	25
	8.2 配置示例	26
	8.3 XML 文档结构说明	27
	8.4 修改方法	27
	8.5 导入方法	28
	8.6 XML 重启系统指令	28
9	漫游参数调优	28
1() 典型配置案例	31
	10.1 固定 IP 地址设置	31

勤诺智能

KingNuo	IntelliCom	
10.2	漫游测试	32
10.3	漫游测试评定	32
10.4	异常处理流程	33
11 认证	E证书	34
11.1	CE-RED	34
11.2	КСС	35
11.3	NCC	36
11.4	Anatel	36
11.5	FCC	36



XPC240-PIE-U 网卡是基于工业级双频无线模块集成了低功耗 USB 2.0 转 10/100M 快速以太网控制器的无线网卡,实现 USB 转 2.4G/5.8G 无线桥接功能。该网卡充分利用无线模块快速无线漫游的优势,集成到一张 mini PCI-E 全高尺寸的 PCB 板上,解决 AGV 行业工控机 WIFI 联网漫游问题,保证在复杂的 WIFI 网络环境中,实现稳定快速的无线漫游功能。

XPC240-PIE-U具备紧凑的硬件设计,减少了用户的开发、测试、生产的工作量,可以使用户产品快速联网,降低开发和生产成本,缩短产品上市周期。

XPC240-PIE-U 采用工业级 USB 以太网控制器芯片和商业级无线网卡驱动,适配性和兼容性好,驱动稳定可靠。目前 USB 驱动支持市面上绝大部分的操作系统,包括Windows XP/Vista/7/8/10, Linux kernel 6. x/5. x/4. x/3. x/2.6x 驱动,并且支持 Apple Mac 系统驱动。

XPC240-PIE-U 硬件设计采用标准 Mini PCI-E 全高卡尺寸, 50mm*30mm, 兼容PCIE部分管脚定义, 系统可控制管脚来实现模块状态调整。

- IEEE 802.11 a/b/g/n(2.4/5GHz)
- 支持 Windows, Linux 操作系统
- 免驱动安装
- 支持快速系统配置支持 802.11R 漫游协议
- 支持 Radio 阀值优化主动漫游
- 支持市面上大部分无线 AP 组网
- 不挑 AP 漫游切换时间小于 100ms
- 工业级宽温-40~85°

2 文档目的

介绍XPC240-PIE-U的基本性能参数。

工程师可以通过本文档指导,在标准Linux X86系统中驱动无线网卡并配置。 如果客户是ARM处理器,需要与ARM方案厂家沟通,提供驱动的交叉编译方法。 本文档不适用ARM的驱动编译,若针对ARM处理器,需要对应的交叉编译工具链和驱动编译方法。 本文档中的配置思路与逻辑适用Windows,Linux x86和ARM平台,Windows平台命令需要区别。

3 硬件介绍

3.1 基础说明

XPC240-PIE-U是一款标准全高Mini-PCIE尺寸,内置独立的无线通讯模块,集成MCU与无线射频,支持双天线接口,提高无线发送性能。与主机对接使用USB2.0(Device)接口。采用无线桥接技术,将USB接UI与无线射频通道打通,实现USB转WIFI功能。





KN240-PIE-U 接口定义兼容大部分 MiniPCIE 管脚定义,接口定义包括:

- USB2.0 高速接口(Device)
- UART 串口
- Status 状态引脚
- Wlan 连接状态引脚
- Reset 控制引脚
- Default 控制引脚
- 2 U.FL 天线接口



3.2 硬件管脚定义





序号	定义	功能说明		序号	定义	功能说明	
1	wake	网卡唤醒	单网卡设置休眠,该功能生效	2	3.3V		
3	NC			4	NC		
5	NC			6	NC		
7	NC			8	NC		
9	GND			10	NC		
11	NC			12	NC		
13	NC			14	NC		
15	GND			16	NC		
17	NC			18	NC		
19	NC			20	Default	恢复出厂设置	下拉6秒,wifi模块恢复出厂设置
21	GND			22	Reset_PCIE	复位按钮	下拉触发,USB 和模块同步复位
23	U_RXD1	TTL 电平	WIFI 模块串口配置管脚	24	3.3V		
25	U_RTS1	TTL 电平	WIFI 模块串口流控管脚	26	GND		
27	GND			28	NC		
29	GND			30	NC		
31	U_TXD1	TTL 电平	WIFI 模块串口配置管脚	32	NC		
33	U_CTS1	TTL 电平	WIFI 模块串口流控管脚	34	NC		
35	GND			36	USB-		
37	GND			38	USB+		
39	3.3V			40	GND		
41	3.3V			42	NC		
						WLAN连接状	
43	GND			44	WLAN_LED	态	高电平有效,常高,无线连接成功
45	NC			46	SYS_LED	系统启动状态	低电平有效,常低,模块启动正常
47	NC			48	NC		
49	NC			50	NC		
51	NC			52	3.3V		

3.3 硬件设计建议

从 CPU 引出一路 TTL 连接到网卡 TTL 接口,用于配置或者后台状态信息获取。 从 CPU 引出 GPIO 到网卡 Reset_PCIE 管脚,当系统重启时,同步重启网卡。 从 CPU 引出 GPIO 到 Wlan_LED 和 SYS_LED,可以获取网卡的运行状态和联网状态。



在Linux系统中,安装和配置网卡,可以按照下面的步骤操作,如果出现异常,可按照下面步骤排 查故障。



5 Linux 驱动编译

5.1 Linux 驱动下载

可联系hliu@kingnuosh.com来获取最新的驱动文件。



5.2 网卡安装检查

网卡安装到系统后,可通过以下命令查看状态

1susb //可以查看安装的驱动

dmesg | grep asix //可以查看驱动文件加载情况



5.3 编译驱动

解压驱动文件包,直接编译安装即可

	> 🔸 🏠 Home	Desktop	AX88772C_772	2Bv4.24.0_50	ource >		۹ #	Ξ	000
0	Recent	C	E	Ĉ	E		4.		
ŵ	Home	asix c	asix h	axusboet.c	axusbnet h	Makefile	readme		
Ì.	Desktop	U JIAIC	G anan	UNUS DIRECT	un u	Marcine	reguine		
۵	Documents								
↓	Downloads								
53	Music								
۵	Pictures								
-	Videos								

在当前文件夹中开启命令终端,输入以下指令,更新操作系统,确保系统处于最新状态:

```
# apt update
```

apt upgrade

编译驱动并安装:

- # make
- # make install

5.4 ARM 处理器驱动编译

如果客户是ARM处理器,需要与ARM方案厂家沟通,提供驱动的交叉编译方法。 本文档不适用ARM的驱动编译,若针对ARM处理器,需要对应的交叉编译工具链和驱动编译方法。 本文档中的配置思路与逻辑适用Windows,Linux x86和ARM平台,Windows平台命令需要区别。

5.5 手动加载驱动:

modprobe asix 或者重启ubuntu机器自动加载驱动。 # rmmod asix //移除驱动文件



insmod asix //手动挂载驱动文件

sudo if config enx5847CA9000xx up //启动网卡

判断驱动是否安装成功,可以ifconfig查看新增网卡是否RX和TX数据是否是0,如果是0,则未安装驱动;

5.6 分配临时 IP 地址

由于Linux系统不会生成缺省IP地址,因此需要手动为新扩展的网卡分配IP地址,

ifconfig enx5847CA9000xx 169.254.0.10 //为新扩展的网卡分配临时IP地址

Ubuntu系统需要注意,ifconfig为临时分配IP地址,后台NM服务会定期执行DHCP请求,会清除手动分配的IP地址,因此可以参考nmtui分配激活IP地址的方法。

5.7 添加路由表

route add - net 169.254.0.0 netmask 255.255.0.0 dev enx5847CA9000xx //添加路由表 # route -n //查看路由表

huan@huan-Virt Kernel IP rout	ual-Machine:~\$ ro ing table	oute -n					
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	172.18.32.241	0.0.0.0	UG	100	0	0	eth0
169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	0	8	6	eth0
169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	1000	0	0	eth0
172.18.32.240	0.0.0.0	255.255.255.240	U	100	0	0	etho

route del -net 169.254.0.0/16 //删除路由表

huan@huan-Virt huan@huan-Virt Kernel IP rout	ual-Machine:~\$ su ual-Machine:~\$ ro ing table	do route del -nei oute -n	t 169.3	254.0.0,	/16		
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	172.18.32.241	0.0.0.0	UG	100	0	. 0	eth0
169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	1000	0	0	eth0
172.18.32.240	0.0.0.0	255.255.255.240	U	100	0	6	etho

Ping 169.254.0.1 成功,则可以进入下面的配置,可以通过网页或者telnet配置。

6 网页配置

XPC240-PIE-U内置网页,可在网页上查看状态信息和完成网卡配置。 有两种方法进入网页: 通过网口缺省IP地址169.254.0.1 通过Wlan IP地址进入

登录网页的用户名: admin 密码: PASSWORD



240	狀為	容显示页面
以太网		
IP地址获取方:	đ,	DHCP
网络状态		Link up
IP地址		169.254.0.1/16
默认网关		
MAC地址		00:80:A3:7B:A6:FC
WLAN网络		
连接状态		No link
无线信道		
连接无线AP:		
BSSID		
IP地址获取方:	đ,	DHCP
IP地址		(DHCP)
默认网关		(DHCP)
MAC地址		58:47:CA:90:19:24
无线误称		
射频模组状态		Enabled
无线频段		Dual
TX发送功率		19 dBm
漫游功能状态		Enabled
扫描间隔		5 seconds
2.4GHz模印刷	뗘	5 dBm
2.4GHzl@f@f	服值	-65 dBm
5GHz#0F960%	1	5 dBm
5GHz#0EU[]	循	-65 dBm
RSSI扫描门服	值	-85 dBm
市口参数		
串口启用状态		Fnabled
串口协议		Command Line
波特率		9600 bits per second
校验位		None
数据位		8
停止位		1
流控		None
BU ACOMPS		1909
TCB Server		Inhibited
TCP Server		labibited
TCD Secure #	形好本	0
TCP Servera	的秘密	0
ICP Client进	18 4/ ACF	0
町井建接	п	0
TCP Server	и П	0
	л	0
从串口友运		0
从网络发送	thin the	U
TCP Server 1	庄技 时间	u seconds
TCP Server 2	注接时间	u seconds
TCP Server 3	き接助同	U seconds
TCP Server 4	直接的间 ***	0 seconds
TCP Client 1	生投时间	U seconds
TCP Client 2	直接的问	U seconds
当前连接		
设备信息		
设备名称		



6.1 系统信息

以太网:显示网口连接状态,IP地址获取方式,默认参数,不可以修改; WLAN网络:显示无线连接状态,MAC地址信息。如果有现场网络需要绑定MAC地址,需要提供此MAC 无线漫游:显示当前漫游配置参数; 串口参数:串口模式和通讯参数; 串口转网络:网卡具备串口转网络透传功能,显示连接状态与数据统计; 设备信息:设备名称和固件版本号。

6.2 快速连接

6.2.1 页面介绍

快速连接可以扫描当前环境中的无线AP,可选择无线AP并连接。

ETW240)				重启
系统信息	点击搜索无线AP				配置隐藏SSID
快速连接	WLAN网络	BSSID	无线信道	RSSI	加密类型
网络设置	A	02:80:A3:7B:9B:2F	36	-48	WPA2-CCMP
WLAN设置	10 V 7151-	00:66:19:5F:84:F0	6	-50	WPA2-CCMP
 漫游设置		04:F9:F8:72:49:A4	11	-54	WPA2-CCMP
中口工行的本体沿军	Dic	00:66:19:5F:84:F4	36	-57	WPA2-CCMP
中山ICPE按反直	·悟	54:A7:03:74:CC:65	11	-62	WPA2-CCMP
系统设置	분 분	04:F9:F8:72:49:A6	44	-64	WPA2-CCMP
配置指导	1 甲支 1产	74:3A:20:AD:AA:88	6	-65	WPA2-CCMP-TKIP
	7 书	54:A7:03:74:CC:67	161	-66	WPA2-CCMP
中文		3C:06:A7:9D:28:F6	1	-66	WPA2-CCMP
	xl 0_	02:80:A3:7B:A6:FD	36	-73	WPA2-CCMP
	v .	C0:1C:30:22:A4:E0	149	-74	WPA2-CCMP
	(`N	C8:50:E9:E3:9C:68	1	-75	WPA-TKIP
	H I 8	60:3A:7C:8C:8B:4E	40	-77	WPA2-CCMP-TKIP
	Z # 54 *	74:3A:20:AD:AA:80	36	-78	WPA2-CCMP-TKIP
		DE:CD:2F:4F:69:C6	6	-81	WPA2-CCMP
	z 15G	DC:84:E9:43:C9:18	48	-82	WPA2-CCMP
	c	F4:84:8D:03:B2:DF	153	-84	WPA2-CCMP
	千~~~~~ > >>	3C:06:A7:9D:28:F8	157	-84	WPA2-CCMP

工业级WiFi漫游网桥

- WLAN 网络:可以查看无线 AP 的名称,如果是隐藏的 AP,这里不可见;
- BSSID: 无线 AP 对应的 MAC 地址,如果 SSID 相同,可以通过 BSSID 区分不同的 AP;
- 无线信道: 查看无线 AP 对应的信道, 1-13 为 2.4G 信道, 大于 13 的信道, 皆为 5.8G 信 道;
- RSSI: 无线 AP 信号强度
- 加密类型:无线 AP 的加密方式

6.2.2 快速连接

可通过下面步骤快速连接到无线AP,并设置IP获取方式:

【点击搜索无线AP】-> 【选中需要连接的WLAN网络: wireless】-> 【输入无线密码: 明文显示】 -> 【保存无线设置】-> 【设置完成: 关闭】/【设置IP地址获取方式: 网络设置】



ETW240

系统信 <mark>快速连</mark> 网络设

漫游设

系统设 配置指

中文

息	点击搜				7	配置隐藏SSID
接	V	连接	无线AP:wireless			加密类型
置	xPico240	密码				WPA2-CCMP
设置	xpicowifi					WPA2-CCMP
	心岂装饰		保存无线设置			WPA2-CCMP
	xpicowifi		关闭			WPA2-CCMP
.P连按设直	孙悟空	_				WPA2-CCMP
置	心岂装饰					WPA2-CCMP
导	ZJ中交地产					WPA2-CCMP-TKIP
	犬大将					WPA2-CCMP
~	中交地产则					WPA2-CCMP
	xPico240		02.000 01 01 01 01 0	50		WPA2-CCMP
	wireless		C0:1C:30:22:A4:E0	149	-74	WPA2-CCMP
	ChinaNet-KCIN		C8:50:E9:E3:9C:68	1	-75	WPA-TKIP
	HYFZ1208		60:3A:7C:8C:8B:4E	40	-77	WPA2-CCMP-TKIP
	ZJ中交地产		74:3A:20:AD:AA:80	36	-78	WPA2-CCMP-TKIP
	DIRECT-2F4FE9C6		DE:CD:2F:4F:69:C6	6	-81	WPA2-CCMP
	zjmd-1205-5G		DC:84:E9:43:C9:18	48	-82	WPA2-CCMP
	сх		F4:84:8D:03:B2:DF	153	-84	WPA2-CCMP
	中交地产财务		3C:06:A7:9D:28:F8	157	-84	WPA2-CCMP

工业级WiFi漫游网桥

ETW240

系统信息 配置隐藏SSID 点击搜 无线连接设置已保存 快速连接 加密类型 若要设置无线网络地址为静态IP,请点 网络设置 WPA2-CCMP xpicowifi 击'网络设置'按钮,或点击左侧'网络 设置'按钮 xPico240 WPA2-CCMP WLAN设置 WPA2-CCMP-TKIP ZJ中交地产 网络设置 漫游设置 心岂装饰 WPA2-CCMP 串口TCP连接设置 WPA2-CCMP 孙悟空 关闭 系统设置 HYFZ120 WPA2-CCMP-TKIP 配置指导 WPA2-CCMP xpicowifi 心岂装饰 WPA2-CCMP 中文 🗸 ChinaNet WPA-CCMP-TKIP WPA2-CCMP сх 2 midea_ca_0847 34:5B:BB:0F:D4:43 -76 WPA2-CCMP 54:A7:03:74:CC:67 161 -77 WPA2-CCMP 犬大将 ChinaNet-kPBy 08:93:56:2C:DD:E8 1 -77 WPA2-CCMP-TKIP C0:1C:30:22:A4:E0 149 -82 WPA2-CCMP wireless ZJ中交地产 74:3A:20:AD:AA:80 36 -85 WPA2-CCMP-TKIP F4:84:8D:03:B2:DF -85 WPA2-CCMP 153 сх

工业级WiFi漫游网桥

网页配置无线连接,可用于无密码验证和WPA2的校验方式,如果现场无线网络为WPA2企业级加密,可以参考命令行配置。

重启

重启



网络设置页面可以修改IP地址获取方式,或者静态IP地址。

ETW240)	
系统信息	无线网络配置	
快速连接	网络状态	◎ 启用 ○ 禁止
网络设置	DHCP动态IP地址	 ○ 启用 ● 静态
WLAN设置	静态IP地址	192.168.1.10/24
漫游设置	默认网关	192.168.1.1
串口TCP连接设置	主机名称	
系统设置	DNS1	<none></none>
配置指导	DNS2	<none></none>
中文 🗸	静态IP地址设置示例: 192.168.0.100 保存	255.255.255.0; 点击"保存并重启"按钮后,系统自动保存并执行重启
	工业级	WiFi漫游网桥

- 网络状态: 启用或者禁用, 禁用 WLAN 网口会导致通讯失败。
- DHCP 动态 IP 地址: 启用或者静态,如果设置静态,需要分配一个有效 IP 地址。
- 静态 IP 地址:填写地址,示例: 192.168.0.100 255.255.255.0
- 默认网关: 根据静态 IP 地址填写
- 主机名称:可在无线 AP 中显示该值,用于区分不同设备

注意: 修改IP地址, 重启才能生效

6.4 WLAN 设置

WLAN设置页面可以查看当前连接的无线AP信息,修改或者删除当前无线网络配置。

无线网卡最多可以保存4组无线AP配置信息,并且会按照顺序依次连接。如果现场有多个可用无线 AP,且需要连接的AP配置信息不是在第一行,需要删除其他无线AP配置信息,只保留目标AP信息。 如果该页面没有任何的信息,需要通过命令行配置无线参数。



ETW240

系统信息	配置无线连接参数		
快速连接	<i>点击编辑无线参数按钮,修改无线网络参数 请在系统设置中恢复出厂设置</i>	效,如网络名称,加密方式,密码等;	若该页面没有已保存的无线网络,
网络设置	🛜 wireless	编辑无线网络参数	删除无线网络
WLAN设置			
漫游设置			
串口TCP连接设置			
系统设置			
配置指导			
	工业级Wil	Fi漫游网桥	
ETW240			重启



重启

勤诺智能

KingNuo IntelliCom 网络状态: 启用/禁止,如果禁止,网卡则不会连接无线AP,请慎重操作。 加密: WPA2/WPA/WEP WPAx密码:填写无线AP密码 WPAx加密方式:可以不用勾选,系统自动识别

完成配置后,需要点击【保存无线设置】

6.5 漫游设置

网卡具备主动漫游功能,在这个页面可以完成无线射频的参数配置。

ETW240)		重启
系统信息	温泷设置		
快速连接	射频模组状态	Enabled V	
网络设置	无线频段	Dual V	
WLAN设置	TX发送功率	19 dBm	
漫游设置	漫游功能状态	Enabled Disabled	
串口TCP连接设置	扫描间隔	5 seconds	
系统设置	2.4GHz频段阈值	5 dBm	
配置指导	2.4GHz频段门限值	-65 dBm	
由文 🖌	5GHz频段阈值	5 dBm	
	5GHz频段门限值	-65 dBm	
	RSSI扫描门限值	-85 dBm	
		立即保存	
	工业级	WiFi漫游网桥	

射频模组状态: Enabled/Disabled, 启用或者禁用无线射频

无线频段: Dua1/2.4G only /5.8G only

Tx发送功率:无线射频发射功率

漫游功能状态: enabled/ Disabled

扫描间隔:背景扫描间隔,默认即可

2.4GHz频段阈值:漫游切换的阈值,当前无线网络满足切换条件,该参数决定切换的频率,需要根据现场无线环境修改具体参数;

2.4GHz频段门限值:漫游切换的门限值,当前连接的无线AP的信号小于数值,启动漫游切换机制, 需要根据现场无线环境修改具体参数;

5GHz频段阈值:漫游切换的阈值,当前无线网络满足切换条件,该参数决定切换的频率,需要根据 现场无线环境修改具体参数;

5GHz频段门限值:漫游切换的门限值,当前连接的无线AP的信号小于数值,启动漫游切换机制,需要根据现场无线环境修改具体参数;



6.6 串口 TCP 连接设置

本网卡不适用。

6.7 系统设置

该页面可以修改网页登录密码和升级固件。

ETW240)			重启
系统信息	修改管理员密码			
快速连接	密码	<configured></configured>]	
网络设置			2	
WLAN设置	保存			
漫游设置	固件上传			
串口TCP连接设置	选择文件未选择任何文件			
系统设置				
配置指导	重启		恢复出厂设置	
中文 >				
	Г	L业级WiFi漫游网桥		

如果需要升级固件,可以在这个页面选择.rom的升级固件包,上传即可,完成上传,网卡会自动重 启并生效。升级期间请勿刷新页面,避免终端升级过程。

6.8 配置指导

7 命令行配置

命令行配置可以完全操作网卡,查看状态,配置参数,查看日志,因此熟练掌握命令行,可以快速 批量修改和配置网卡,具备事半功倍的效果。

本手册会将具体的操作方法做详细的描述,并给出常用的配置项配置顺序链和最终的截图,工程师 可以通过手册指导,完成单个修改和配置。

命令行配置需要通过Telnet工具,因此工程师需要提前了解telnet工具的使用方法。

在完成Linux驱动的安装及配置之后,系统可以正常访问169.254.0.1,打开Linux终端,发起telnet 指令。

如果网卡有成功连接到无线AP,则可以通过无线的IP地址访问网卡,执行相同的操作。



针对Windows系统,建议使用Mobaxterm软件,或者其他类似的工具软件,可以打开日志记录功能。



针对Linux系统,使用终端软件打开即可



#telnet 169.254.0.1 //如果有修改telnet端口号,则需要在IP地址+空格+端口号 命令行的快速输入方法:

- 输入英文?可以查看当前层级可用命令;
- 输入首字母+换行键(Tab),可以自动补齐命令;
- 命令补齐后,输入空格,再输入换行键,可以自动带出可配置参数;
- 配置完成后,必须输入write,完成配置寄存器的写入;
- Exit 命令可退回上一级;
- 请注意命令提示,针对 IP 地址修改,Radio 参数修改,必须重启模块生效.

针对具体的使用,列出了使用频率最高的功能,可以按照下面配置顺序链配置。

- 连接无线 WiFi
- 配置修改 IP 地址
- 修改无线漫游阈值参数
- 查看 tlog
- 扫描查看周边无线 AP
- 重启



7.1.1 连接无密码无线 AP

Config -> wlan profile 【无线名称或者指定名称,该参数为必填项,否则会报错】-> okay -> basic -> network name 【SSID, 必填项】-> write -> exit -> security -> suite none -> write

```
Command Line started.
>config
config>wlan profile test
CONFIRM: Create a new instance named "test"?
(okay/cancel)okay
Created WLAN Profile Instance test.
WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write".
config WLAN Profile test>basic
config WLAN Profile test Basic>network Name test
Changed WLAN Profile test Basic Network Name to "test".
WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write".
WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".
config WLAN Profile test Basic>write
WLAN changes were applied.
config WLAN Profile test Basic>exit
config WLAN Profile test>security
config WLAN Profile test Security>suite None
config WLAN Profile test Security>write
No configuration changes were made.
```

7.1.2 连接 WPA2 加密方式无线 AP

Config -> wlan profile [无线名称或者指定名称,该参数为必填项,否则会报错]-> okay -> basic -> network name [无线AP SSID,必填项] -> write -> exit -> security -> suite wpa2 -> wpax -> passphrase -> [提示输入密码] -> write



Command Line started.

>config

config>wlan profile test CONFIRM: Create a new instance named "test"? (okay/cancel)okay Created WLAN Profile Instance test. WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write".

config WLAN Profile test>basic

config WLAN Profile test Basic>network Name test Changed WLAN Profile test Basic Network Name to "test". WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write". WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".

Terminal WLAN Profile test Basic>write WLAN changes were applied.

config WLAN Profile test Basic>exit

config WLAN Profile test>security

config WLAN Profile test Security>suite WPA2 Changed WLAN Profile test Security Suite to "WPA2". WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write". WARNING: Passphrase must be between 8 and 63 characters long. WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".

config WLAN Profile test Security>wpAx

config WLAN Profile test Security WPAx>passphrase Enter Passphrase: ******* Changed WLAN Profile test Security WPAx Passphrase to "<Configured>". WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write". WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".

config WLAN Profile test Security WPAx>write WLAN changes were applied.

7.1.3 连接企业级加密无线 AP

Config -> wlan profile [无线名称或者指定名称,该参数为必填项,否则会报错]-> okay -> basic -> network name [无线AP SSID,必填项] -> write -> exit -> security -> suite wpa2 -> wpax -> Authentication 8021X -> username [网络管理员分配的入网用户名] -> password -> [网络管理员分配的入网离码]->write



huan@huan-virtual-machine:~/Desktop\$ telnet 169.254.0.1 Trying 169.254.0.1 Connected to 169.254.0.1. Escape character is '^]'.
Command Line started.
>config
config>wlan Profile test <u>CONFIRM</u> : Create a new instance named "test"? (okay/cancel)okay Created WLAN Profile Instance test. WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write".
config WLAN Profile test>basic
config WLAN Profile test Basic>network Name test Changed WLAN Profile test Basic Network Name to "test". WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write". WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".
config WLAN Profile test Basic>write WLAN changes were applied.
config WLAN Profile test Basic>exit
config WLAN Profile test>security
config WLAN Profile test Security>suite WPA2 Changed WLAN Profile test Security Suite to "WPA2". WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write". WARNING: Passphrase must be between 8 and 63 characters long. WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".
config WLAN Profile test Security>wPAx
config WLAN Profile test Security WPAx>Authentication 8021X Changed WLAN Profile test Security WPAx Authentication to "8021X". WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write". WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".
config WLAN Profile test Security WPAx>
<pre>config WLAN Profile test Security WPAx>username test Changed WLAN Profile test Security WPAx Username to "test". WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write". WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".</pre>
config WLAN Profile test Security WPAx>password Enter Password: ******* Changed WLAN Profile test Security WPAx Password to " <configured>". WARNING: Change will not persist after reboot unless you "write". WARNING: Change will not take effect unless you "wlan apply" or "write".</configured>
config WLAN Profile test Security WPAx>write WLAN changes were applied.
<pre>config WLAN Profile test Security WPAx>show WLAN Profile test Security WPAx Configuration: Authentication : 8021X IEEE 80211r : Disabled IEEE 8021X : PEAP Verify Expired CA Cert: Disabled Username : test Password : <configured> Credentials : PEAP ver : 0 PEAP Option : EAP-MSCHAPV2</configured></pre>
config WLAN Profile test Security WPAx>

7.2 配置修改 IP 地址

Config -> interface wlan0 -> dhcp client disabled -> ip address [输入指定的IP地址: 192.168.1.10 255.255.255.0] ->default Gateway [输入分配的网关地址: 192.168.1.1]-> primary DNS [输入指定的DNS地址: 114.114.114.114]

注意: 修改IP地址需要重启生效





7.3 修改无线漫游阈值参数

具体参数调整需要参考漫游优化方法。

Config -> radio -> Band 5 GHz Only[TAB按键可以自动补齐参数] -> write -> roaming ->band 5G [TAB按键可以自动补齐参数]-> Trigger Delta 15 [根据需求填写合适的数值] -> RSSI Floor -

70 [根据需求填写合适的数值] ->write

注意: 修改IP地址需要重启生效





<mark>huan@</mark> Tryin Conne Escap	huan-virtual g 169.254.0.1 cted to 169.2 e character i	-machir 1 254.0.1 is '^]'	ne:~/Desktop \$ telnet 169.254.0.1	
Comma	nd Line start	ted.		
\t]00				
#	S Filename	Line	Description	Time
	F network co	3617	Associate profile failed	08:47:42
90	I network co	4059	Association with 1 failed, try later.	08:47:42
91	I network co	4001	Taking wlan0 up	08:48:14
92	I ltrx wlan.	1204	Attempting association with test.	08:48:14
93	I ltrx suppl	1250	LTRX SUPPL: Starting the EAPOL SM.	08:48:14
94	E wwd_wifi.c	2342	Failed to join AP.	08:48:21
95	I wwd_wifi.c	1081	**** JOIN HALTED ****	08:48:21
96	I ltrx_wlan.	1335	Join failed, code 2.	08:48:21
97	E network_co	3617	Associate profile failed.	08:48:21
98	I network_co	4059	Association with 1 failed, try later.	08:48:21
99	I network_co	4001	Taking wlan0 up	08:49:21
100	I ltrx_wlan.	1204	Attempting association with test.	08:49:21
101	I ltrx_suppl	1250	LTRX SUPPL: Starting the EAPOL SM.	08:49:21
102	E wwd_wifi.c	2342	Failed to join AP.	08:49:27
103	I wwd_wifi.c	1081	**** JOIN HALTED ****	08:49:27
104	I ltrx_wlan.	1335	Join failed, code 2.	08:49:27
105	E network_co	3617	Associate profile failed.	08:49:27
106	I network_co	4059	Association with 1 failed, try later.	08:49:27
107	I network_co	4001	Taking wlan0 up	08:50:27
108	I ltrx_wlan.	1204	Attempting association with test.	08:50:27
109	I ltrx_suppl	1250	LTRX SUPPL: Starting the EAPOL SM.	08:50:27
110	E wwd_wifi.c	2342	Failed to join AP.	08:50:34
111	I wwd_wifi.c	1081	**** JOIN HALTED ****	08:50:34
112	I ltrx_wlan.	1335	Join failed, code 2.	08:50:34

通过Tlog可以查看网卡当前的状态信息。

Tlog最多可以显示100行,超过100行,再次进入Tlog,则会覆盖最上面的信息 最左列为行号,最右列为时间。

关于时间说明:网卡断电重启后会重置时钟,设置时钟便宜8小时,因此每次重启都会从08:00计时, 如果网络中有时钟服务器,可以填写时钟服务器,网卡同步对时。

7.5 扫描查看周边无线 AP

Wlan scan [指定的ssid名称,可选]





SSID: 无线网络名称,如果是隐藏SSID,则不显示,需要加上隐藏SSID名称,指定扫描 BSSID: 无线网络MAC地址 CH: 无线信道 RSSI: 信号强度值 Security Suite:无线加密方式

7.6 查看无线连接状态

Status->wlan->auto show

huan@huan-virtual-machine Trying 169.254.0.1 Connected to 169.254.0.1 Escape character is '^]'	e:~/Desktop\$ telnet 169.254.0.1
Command Line started.	
>status	
status>wLAN	
status WLAN wlan0>auto sl WLAN wlan0 Status: Connection State : CC BSSID : cC SSID : w Active WLAN Profile: w Encryption : CC Security Suite : WI Authentication : PS Band : 5 Channel : 14 RSSI : - SNR : 24 Counters Roams Within ESS : 0	how onnected 0:1c:30:22:a4:e0 ireless creess CMP PA2 SK GHZ 49 71 dBm 4 dB

Auto show每秒钟刷新一次,可以查看实时信号和连接情况。 BSSID的变化可以判定为漫游切换。

7.7 查看 IP 地址参数

Status \rightarrow interface wlan \rightarrow show



huan@huan-virtual- Trying 169.254.0.1 Connected to 169.2 Escape character i	machine:~/Desktop\$ telnet 169.254.0.1 254.0.1. .s '^]'.
Command Line start	ed.
>status	
status>interface w	rlan0
status Interface w Interface wlan0 St Status : MAC Address : Bridged to : Current	vlan0>show aatus: Link up 58:47:CA:90:18:C9 eth0
State : Hostname : Priority : MTS : DHCP Client : IP Address : Domain : Default Gateway: DNS : Primary DNS : Secondary DNS : IPv6 State :	Up 1 1460 bytes Enabled (DHCP) (DHCP) (DHCP) (DHCP) (DHCP) Down
status Interface w	lan0>

7.8 查看漫游参数

Status \rightarrow radio \rightarrow show

huan@huan-virtual-ma Trying 169.254.0.1 Connected to 169.254 Escape character is	chine:-/Desktop\$ telnet 169.254.0.1 .0.1. '^]'.
Command Line started	
>status	
status>radio	
status Radio>show Radio Status: Firmware Version Build Options clm_min sae CLM Version Memory Use Mode Band Antenna Selection Keep Alive Max Volley Delay TX Power Maximum Log Event Log Roaming Scan Perio Band 2.4GHz Trigger Delta RSSI Floor Band SCHz Trigger Delta RSSI Floor Scanning RSSI Floor	<pre>: 6.6.0.9 : wl0: Nov 7 2021 19:46:21 version 7.15.168.155 (fb64472) FWID 01-bddae50 : m2m ag p2p pno aoe pktfilter keepalive mchan proptxstatus lpc wl11u pktctx dmatxrc idsup idauth sr dfsradar mfp swdiv ve noclminc : API: 12.2 Data: lantronix.xpico2xx Compiler: 1.31.3 ClmImport: 1.39.1 Customization: v3 21/05/26 Creation: 2021-05-26 09:20:41 : Heap Total: 247188(242K), Heap Free: S0488(50K) Enabled : Dual : Auto Enabled : 1 minute : 19 dBm : -65 dBm : -65 dBm : -65 dBm</pre>
status Radios	

7.9 重启

Status \rightarrow device \rightarrow reboot \rightarrow [okay]



huan@huan-virtual-machine:~/Desktop\$ telnet 169.254.0.1 Trying 169.254.0.1.. Connected to 169.254.0.1. Escape character is '^]'. Command Line started. >status status>device status Device>reboot CONFIRM: Reboot this device? (okay/cancel)okay WARNING: Rebooting...

8 命令行导入导出配置

网卡支持xml文件,导入或者导出配置与状态。导出的信息在终端软件上显示,不会直接生成文件, 建议在windows上,开启MobaXterm软件的日志记录功能,记录导出的xml内容,建议使用Notepad++或者 类似的软件,可以开启语言格式。

• MobaXterm Perso (SSH client, X serv	nal Edition v22.3 • er and network tools)	
 Telnet session to 169.254.0.1 Your DISPLAY is set to 192.168.3.7:0.0 For more info, ctrl+click on <u>help</u> or visit our <u>website</u>. 		
Command line started		
- Amt		
xml;; action documentation xcr dump [group-list] xsr dump [group-list]	documentation xcr settings [group-list] exit	
xml>		

8.1 命令说明

- xcr dump 导出配置 configuration
- xsr dump 导出状态 status

xcr dum [group-list];

- [group-list]可以导出单独 Group 的配置数据;
- 如果没有带参数,则导出全部的配置文件;
- 如果需要同时导出多组,加'; '再加上 Group;
- 根据提示符,输入':'或者';',按键 Tab 换行键可以自动补齐。
- xml>xcr dump interface:wlan0;radio

xcr dum [group-list]; 同理

xml>xsr dump radio;interface:wlan0



8.2 配置示例

将下图选中部分复制到文本文档 ipadd.xml

xml>xcr dump interface:wlan0	
xml version="1.0" standalone="ye</td <th><mark>s</mark>"?></th>	<mark>s</mark> "?>
configrecord [</td <th></th>	
<pre><!--ELEMENT configrecord (configg <!ELEMENT configgroup (configit)</pre--></pre>	roup+)> em+)>
<pre><!--ELEMENT configitem (value+)--> <!--ELEMENT value (#PCDATA)--></pre>	
ATTLIST configrecord version<br ATTLIST configgroup name CDAT</td <th>CDATA #IMPLIED> A #IMPLIED></th>	CDATA #IMPLIED> A #IMPLIED>
ATTLIST configgroup instance</td <th>CDATA #IMPLIED></th>	CDATA #IMPLIED>
ATTLIST configitem name CDATA<br ATTLIST configitem instance C</td <th>DATA #IMPLIED></th>	DATA #IMPLIED>
<pre><!--ATTLIST value name CDATA #IMP]--></pre>	LIED>
<configrecord version="0.1.0.1"> <configgroup <="" name="Interface" td=""><th>instance = "wlan0"></th></configgroup></configrecord>	instance = "wlan0">
<configitem name="State"></configitem>	
<pre></pre>	
<pre><configitem name="Hostname
<value></value></pre></td><th>~></th></tr><tr><td><pre></configitem> <configitem name = " pre="" priority<=""></configitem></pre>	">
<value>1</value>	
<pre><configitem name="MSS"></configitem></pre>	
<pre> </pre>	ent "-
<pre><configurem <value="" ctt="" name="DHCP">Enabled</configurem></pre>	ent >
 <configitem name="IP Addre</td><th>ss"></configitem>	
<value><<mark>None</mark>></value>	e>
<pre><configitem name="Domain"> </configitem></pre>	
<pre> </pre>	Catovay">
<pre><value><None></value></pre>	e>
<pre> <configitem name="DNS"></configitem></pre>	
<value>DHCP</value>	
<pre><configitem name="Primary</td><th>DNS"> e></configitem></pre>	
<pre> </pre>	v DNS">
<pre><value><None><th>e></th></value></pre>	e>
<pre><configitem name="IPv6 Sta</pre></td><th>te"></configitem></pre>	
<value>Disabled</value>	
xml>	
inaddr yml 🖂	
ipaddr. xml 🔀	ndalone=" yes "?>
ipaddr. xml X <pre>ipaddr. xml X</pre> i <pre><pre><pre><pre>ipaddr. xml xersion="1.0" state <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	ndalone=" yes "?> rated XML>
ipaddr.xml Z	ndalone=" yes "?> tated XML> [configgroup+] configgroup+]
ipaddr.xml Z <pre>ipaddr.xml Z </pre> <pre></pre>	ndalone=" yes "?> tated XML> [configuroup+) (value+) [(value+)]
ipaddr.xml C (?xml version="1.0" stat (, Automatically gene (, Configered) (, Configered) (ndalone="yes"?> rated XML> [rd (configgroup+)] o (configtiem+)] (value+)] DATA] d version CDATA #IMPLIED]
ipaddr.xml ≥ (?xml version="1.0" state (ndalone="yes"?> rated XML> [rd (configgroup+) o (configtiem+) OATA) OATA) p name CDATA #IMPLIED p instance CDATA #IMPLIED p instance CDATA #IMPLIED
ipaddr.xml ≥ (?xml version="1.0" state (ndalone="yes"?> rated XML> [rd (configgroup+) o (configtien+) OATA) DATA) p name CDATA #IMPLIED p instance CDATA #IMPLIED name CDATA #IMPLIED name CDATA #IMPLIED name CDATA #IMPLIED
ipaddr.xml ≥ (?xml version="1.0" state (hdalone="yes"?> cated XML> [cd (configgroup+)] o (configtiem+)] o (configtiem+)] o (value+)] o and cd version CDATA #IMPLIEDS o instance CDATA #IMPLIEDS name CDATA #IMPLIEDS instance CDATA #IMPLIEDS CDATA #IMPLIEDS
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> cated XML> [cd (configgroup+) o (configitem+) o (configitem+) o data fimplieD o name CDATA fimplieD o instance CDATA fimplieD name CDATA fimplieD cDATA fimplieD</pre>
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [rd (configiroup+) configitem+) configitem+ c</pre>
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> tated XML> { (configiroup+) (configitem+) (value+)) ATAD) onset CDATA #IMPLIED onstance CDATA #IMPLIED instance CDATA #IMPLIED conta #IMPLIED conta#IMPLIED conta #IMPLIED conta#</pre>
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [rd (configiroup+) > (configirem+) ATA) ATA) To version CDATA #IMPLIED o instance CDATA #IMPLIED instance CDATA #IMPLIED conta diversion</pre>
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [((configiroup+) (configirem+) (value+) ATA) Tot version CDATA #IMPLIED onstance CDATA #IMPLIED instance CDATA #IMPLIED instance CDATA #IMPLIED COATA #IMPLIED COATA #IMPLIED "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"> "vlaue> = "State"> "Mostname"> " </pre>
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [((configiroup+) (configirent) (value+) ATA) Totomatic and the second and the second</pre>
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [((configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIED onstance CDATA #IMPLIED instance CDATA #IMPLIED COATA #IMPLIED COATA #IMPLIED "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"> = "stata"> "(stata"> " "vistat"> "</pre>
ipaddr.xml ≥ i ipaddr.xml ≥ i xml version="1.0" stat<br <th><pre>hdalone="yes"?> rated XML> [((configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIED> oname CDATA #IMPLIED> oname CDATA #IMPLIED> conta fumPLIED> conta fumPLIED> (conta fumPLIED></pre></th>	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [((configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIED> oname CDATA #IMPLIED> oname CDATA #IMPLIED> conta fumPLIED> conta fumPLIED> (conta fumPLIED></pre>
ipaddr.xml ≥ i ipaddr.xml ≥ i xml version="1.0" stat<br <th><pre>hdalone="yes"?> rated XML> [rd (configiroup+) } o (configirem+) ATAN rd version CDATA #IMPLIED D name CDATA #IMPLIED o instance CDATA #IMPLIED conta fimPLIED COATA fimPLIED "0.1.0.1"> "notariae" instance = "wlan0"> = "Stata"> "fiterface" instance = "wlan0"> = "thestname"> > = "Triority"> >> = "Priority"> >> = "Priority"> >> = "DHCP Client"> </pre></th>	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [rd (configiroup+) } o (configirem+) ATAN rd version CDATA #IMPLIED D name CDATA #IMPLIED o instance CDATA #IMPLIED conta fimPLIED COATA fimPLIED "0.1.0.1"> "notariae" instance = "wlan0"> = "Stata"> "fiterface" instance = "wlan0"> = "thestname"> > = "Triority"> >> = "Priority"> >> = "Priority"> >> = "DHCP Client"> </pre>
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [(configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) ATA) Totomatic and the second and the sec</pre>
ipaddr.xml ≥ i ipaddr.xml ≥ i xml version="1.0" stat<br <th><pre>hdalone="yes"?> rated XML> [rated XML> [rd (configiroup+) rd (configiroup+) rd (value+) rd version CDATA #IMPLIED rome CDATA #IMPLIED</pre></th>	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [rated XML> [rd (configiroup+) rd (configiroup+) rd (value+) rd version CDATA #IMPLIED rome CDATA #IMPLIED</pre>
ipaddr.xml ≥ (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [rated XML> [rd (configiroup+) > (configirem+) ATA) rd version CDATA #IMPLIED> rd version CDATA #IMPLIED> rame contant #IMPLIED> rame contant</pre>
ipaddr.xml ≥ i ipaddr.xml ≥ i xml version="1.0" stai<br <th><pre>hdalone="yes"?> rated XML> [(configiroup+) (configiren+) ((value+)) ATA) d version CDATA #IMPLIED>) name CDATA #IMPLIED>) name CDATA #IMPLIED> CDATA #IMPLIED> CDATA #IMPLIED> (ConTA #IMPLIED> (ConTA #IMPLIED> (ConTA #IMPLIED> (Value> = "State"> *********************************</pre></th>	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> [(configiroup+) (configiren+) ((value+)) ATA) d version CDATA #IMPLIED>) name CDATA #IMPLIED>) name CDATA #IMPLIED> CDATA #IMPLIED> CDATA #IMPLIED> (ConTA #IMPLIED> (ConTA #IMPLIED> (ConTA #IMPLIED> (Value> = "State"> *********************************</pre>
<pre>ipaddr.xml Z i c?xml version="1.0" stat c?xml version="1.0" stat</pre>	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+)) ame CDATA #IMPLIED>) name CDATA #IMPLIED>) name CDATA #IMPLIED> CDATA #IMPLIED> CDATA #IMPLIED> (CDATA #IMPLIED> (CDATA #IMPLIED> (CDATA #IMPLIED> (Value> = "Stata"> *********************************</pre>
<pre>ipaddr.xml Z i c?xml version="1.0" stat c?xml version="1.0" stat</pre>	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIEDS oname CDATA #IMPLIEDS instance CDATA #IMPLIEDS COATA #IMPLIEDS COATA #IMPLIEDS (Contrained and and and and and and and and and an</pre>
ipaddr.xml ≥ i ipaddr.xml ≥ i <	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIED> oname CDATA #IMPLIED> coDATA #IMPLIED> COATA #IMPLIED> COATA #IMPLIED> (COATA #IMPLIED></pre>
ipaddr.xml ≥ i ipaddr.xml ≥ i xml version="1.0" stat<br 	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { dd (configgroup+)> (configirem+)> ((configirem+)> ((value+)>) (configirem+)> (value+)>) name CDATA #IMPLIED></pre>
i jpaddr.xml ≥ i (?xml version="1.0" stai (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) = "Priority"> (value+) = "friority"> (value+) = "friority"> (value+) = "friority"> (value+) = "Priority"> (value+) = "DHCP Client"> (value+) = "DHCP Client"> (value+) = "DF Address"> egt; = "Default Gateway"> egt; = "Primary DNS"> egt; </pre>
i ipaddr.xml ≥ i c?xml version="1.0" stai c?xml version="1.0" stai c?xml version="1.0" stai classically gene classically gene class	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIEDS oname CDATA #IMPLIEDS instance CDATA #IMPLIEDS CDATA #IMPLIEDS (CDATA #IMPLIEDS</pre>
ipaddr.xml ≥ i ipaddr.xml ≥ i < i spaddr.xml ≥ i i < configureout i < < configureout i < configureout i < configureout i < < configureout i < configureout i < < configureout i < < configureout <	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+) (value+) (value+) (value+) (value+) (value+) (value+) (value+) "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"></pre>
i jpaddr.xml ≥ i (?xml version="1.0" stai (<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (configiroup+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIEDS oname CDATA #IMPLIEDS instance CDATA #IMPLIEDS CDATA #IMPLIEDS (CDATA #IMPLIEDS</pre>
ipaddr.xml ≥ ipaddr.xml ≥ i c?xml version="1.0" stat c <th><pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiren+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIEDS oname CDATA #IMPLIEDS instance CDATA #IMPLIEDS CDATA #IMPLIEDS (CDATA #IMPLIEDS "0.1.0.1"> "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"> = "State"> "(value+) "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"> = "#state"> "(value+) = "Triority"> = "#state"> */ = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Thedress"> = "Thedress"> = "Thedress"> = "Thedress"> = "Interface" = "DBCP Client"> (value> = "Default Gateway"> = "gi; = "Primary DNS"> = "Frimary DNS"> = "Free State"> = "TPof State"> = "IPof S</pre></th>	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiren+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIEDS oname CDATA #IMPLIEDS instance CDATA #IMPLIEDS CDATA #IMPLIEDS (CDATA #IMPLIEDS "0.1.0.1"> "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"> = "State"> "(value+) "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"> = "#state"> "(value+) = "Triority"> = "#state"> */ = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Thedress"> = "Thedress"> = "Thedress"> = "Thedress"> = "Interface" = "DBCP Client"> (value> = "Default Gateway"> = "gi; = "Primary DNS"> = "Frimary DNS"> = "Free State"> = "TPof State"> = "IPof S</pre>
ipaddr.xml ≥ ipaddr.xml ≥ i xml version="1.0" stat<br <li< td=""><th><pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiren+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIEDS oname CDATA #IMPLIEDS instance CDATA #IMPLIEDS conta #IMPLIEDS (CDATA #IMPLIEDS "0.1.0.1"> "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"> = "State"> "State"> "State"> "State"> "State"> "State"> "Interface" instance = "wlan0"> = "Priority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Pfiority"> = "Pfiority"> = "Pfiority"> = "Thdtress"></pre></th></li<>	<pre>hdalone="yes"?> rated XML> { (configiroup+) (configiroup+) (configiren+) (value+) (value+) (value+) oname CDATA #IMPLIEDS oname CDATA #IMPLIEDS instance CDATA #IMPLIEDS conta #IMPLIEDS (CDATA #IMPLIEDS "0.1.0.1"> "0.1.0.1"> "Interface" instance = "wlan0"> = "State"> "State"> "State"> "State"> "State"> "State"> "Interface" instance = "wlan0"> = "Priority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Triority"> = "Pfiority"> = "Pfiority"> = "Pfiority"> = "Thdtress"></pre>



8.3 XML 文档结构说明

Xml文档结构说明:

```
下面内容为固定格式,且不要修改

<!=- Automatically generated XML --->

<!DOCTYPE configrecord [

<!ELEMENT configrecord (configgroup+)>

<!ELEMENT configgroup (configitem+)>

<!ELEMENT configitem (value+)>

<!ELEMENT configrecord version CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST configgroup name CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST configgroup instance CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST configitem name CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST configitem instance CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST value name CDATA #IMPLIED>
```

```
<configrecord version = "0.1.0.1"> //
<configgroup name = "Interface" instance = "wlan0">
<configitem name = "IP Address">
<value>192.168.1.10 255.255.255.0</value>
</configitem>
</configgroup>
</configgroup>
```

8.4 修改方法

根据实际的修改参数修改对应的item,精简后的配置文件

📄 ipad	dr. xml 🔛	
1	xml</th <th>version="1.0" standalone="yes"?></th>	version="1.0" standalone="yes"?>
2	</td <td>Automatically generated XML></td>	Automatically generated XML>
3		TYPE configrecord [
4	L </th <th>ELEMENT configrecord (configgroup+)></th>	ELEMENT configrecord (configgroup+)>
5	< !	ELEMENT configgroup (configitem+)>
6	< !	ELEMENT configitem (value+)>
7	< !	ELEMENT value (#PCDATA)>
8	< !	ATTLIST configrecord version CDATA #IMPLIED>
9	< !	ATTLIST configgroup name CDATA #IMPLIED>
10	</td <td>ATTLIST configgroup instance CDATA #IMPLIED></td>	ATTLIST configgroup instance CDATA #IMPLIED>
11	</td <td>ATTLIST configitem name CDATA #IMPLIED></td>	ATTLIST configitem name CDATA #IMPLIED>
12	</td <td>ATTLIST configitem instance CDATA #IMPLIED></td>	ATTLIST configitem instance CDATA #IMPLIED>
13	</td <td>ATTLIST value name CDATA #IMPLIED></td>	ATTLIST value name CDATA #IMPLIED>
14	1>	
15	E < coni	igrecord version = "U.I.U.I">
10		configgroup name = "interface" instance = "wianu">
10	F	<pre><conligitem name="DHCP Client"> </conligitem></pre>
10		//aconfigitom
20		<pre><configurem <br=""></configurem></pre>
21		$\langle v_{a} \rangle_{v_{a}} > 192 168 1 10 255 255 255 0 \langle v_{a} \rangle_{v_{a}} > 0$
22		
23		<pre><configurem.pame "default="" =="" gateway"=""></configurem.pame></pre>
2.4		<value>192.168.1.1</value>
25	•	
26	- </td <td>configgroup></td>	configgroup>
27	L <td>figrecord></td>	figrecord>
0.0		



复制文件所有内容,然后回到MobaXterm telnet界面,粘贴到窗口即可完成导入配置。如果有提示错误,请对照文件检查具体所在行,重点检查格式是否正确。



8.6 XML 重启系统指令

将下面的configgroup添加到制作的XML文件中,导入成功后会重启网卡

```
<configgroup name = "XML Import Control">
<configitem name = "Reboot">
<value>enabled</value>
</configitem>
</configgroup>
```

9 漫游参数调优

Radio 漫游参数设置说明

- Band:设置 WIFI 网卡工作在 2.4G 或者 5G 工作频段,如果现场只有单一 2.4G 或者 5G 无 线,推荐选择对应的频段;
- Antenna selection:天线的选择,WIFI 网卡有两个天线,为主备功能,工作的时候为其 中一根天线收发,另外一根天线处于侦听状态,所以确保两根天线都正常工作;
- Max volley delay: 设置时间, 2 秒---4 分钟不等, 若 Wlan profiles 中保存了多个不同的 SSID, 当网络连接完全断开, 会按照这个时间间隔轮询连接 WLAN profiles。推荐设置为 8-10 秒;
- Scan period: 漫游时, WIFI 网卡被动侦听 beacon 包的频率, 2秒---4分钟不等. 推荐设置为 2-5秒;
- band 2.4/5GHz trigger delta:漫游切换的阈值,当前无线网络满足切换条件,该参数决定切换的频率,需要根据现场无线环境修改具体参数;
- Band 2.4/5GHz RSSI Floor:漫游切换的门限值,当前连接的无线 AP 的信号小于数值,启动漫游切换机制,需要根据现场无线环境修改具体参数;
- RSSI floor: RSSI 过滤。当现场有几十上百的无线 AP,设置这个参数过滤掉信号弱的无线 AP 信号。根据现场的情况设置。



在多AP的场景中,尤其是在工厂环境中,无线AP布设成无规律状态,在AGV行进过程中,存在信号强度不均匀情况。 如下图示意,四个无线AP的覆盖范围。AP1,AP2位高功率设置,AP3,AP4为低功率设置。

内圈深色信号强度值: -65 外圈浅色信号强度值: -70 方形区域为车辆活动区域。





- 网卡全部为默认参数下的修改方案,漫游切换门限值-65,阈值5 .
- 红色五角星为小车,红色箭头为小车行进方向,当小车处于AP1内圈范围中,与AP1的连接信号强度signal不会小于-65 当行进到AP1内圆边缘位置,signal低于-65,则进入漫游切换逻辑,如果遇到APx的信号强度为-60=【-65+5】,则会切换。 •
- . . 但是当前情况,随着小车的行进,signal强度越来越低,且AP2信号强度也低于-60,为了减少通讯失败几率,需要调整没
- 限制和阈值,使网卡能尽快切换网AP2,推荐配置为漫游切换门限值-72,阈值5。 门限值的设置最低条件是,网卡signal在当前信号强度不丢包





- 漫游切换门限值-65,阈值5 网卡全部为默认参数下的修改方案, .
- 如下主部乃款伏参数个的修改力案, 没研切及门取值20, 阈值2 红色五角星为小车, 红色箭头为小车行进方向, 当小车处于AP2内圈范围中, 与AP2的连接信号强度signal不会小于-65 当行进到AP2内圆边缘位置, signal低于-65,则进入漫游切换逻辑, 如果遇到APx的信号强度为-60=【-65+5】,则会切换。 当前情况, 随着小车的行进, AP2与AP3的内圈有交叉重叠, 网卡在默认参数时, 可以满足稳定通讯要求, 因此无需修改 .
- •
- .
- 如果现场遇到信号问题,网卡漫游调优参数,有限考虑信号差的区域,如果存在多个信号盲区,需要增加AP补盲。



- 网卡全部为默认参数下的修改方案,漫游切换门限值-65,阈值5 .
- 红色五角星为小车,红色箭头为小车行进方向,当小车处于AP3内圈范围中,与AP3的连接信号强度signal不会小于-65 当行进到AP3内圆边缘位置,signal低于-65,则进入漫游切换逻辑,如果遇到APx的信号强度为-60=【-65+5】,则会切换。 .
- . 当前情况,随着小车的行进,AP3与AP4的内圈无交叉重贴,如果在拐角处出现问题,可以通过测量直角通道的信号,调整 漫游切换门限值-70,阈值8,目的是在上一个连接还能稳定通讯情况下,找到下一个更好的信号AP,再进行切换。 .



根据大量现场需求分析,以下典型配置最为常用。

10.1 固定 IP 地址设置

大部分的现场,都需要终端设备固定IP地址,需要按照一下规则配置IP地址。 假设现场IP地址: IP地址: 192.168.10.100 子网掩码: 255.255.255.0 网关: 192.168.10.1

设置步骤:

- Linux 主控从对应的网卡,分配该 IP 地址为 static;
- 网卡 WLANO 设置该地址为静态;
- 重启电脑。







将网卡安装到计算上,通过 PING 软件,每 100ms 发送连续 ping 数据到网关,结合日志查看漫游过程。最终根据丢包的次数计算漫游时间。

10.3 漫游测试评定

- AGV 静止,从调度服务器 ping 网卡 IP 地址:
 - ◆ 2.4G 无线网络,在10-100ms之间抖动,正常
 - ◆ 5.8G 无线网络, 10ms 以内抖动, 正常
- AGV 移动状态,从调度服务器 ping 网卡 IP 地址:
 - ◆ 丢包率 2%以内,正常





11 产品标签说明



12.1 CE-RED



방송	통신기자재등의 적합등록 필증
Registratio	n of Broadcasting and Communication Equipments
상호 또는 성명 Trade Name or Registrant	SHANGHAI KINGNUO INTELLICOM TECHNOLOGY CO., LTD
기자재명칭(제품명칭) Equipment Name	Wireless Adapter
기기부호/추가 기기부호 Equipment code /Additional Equipment code	IMI61
기본모델명 Basic Model Number	XPC240-PIE-U
파생모델명 Series Model Number	
등록번호 Registration No.	R-R-k6n-XPC240-PIE-U
제조자/제조국가 Manufacturer/Country of Origin	SHANGHAI KINGNUO INTELLICOM TECHNOLOGY CO., LTD / 중 국
등록연월일 Date of Registration	2022-06-27
기타 Others	
위 기자재는「전파법 It is verified that foregoing Waves Act.	」제58조의2제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다. equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio 2022년(Year) 06월(Month) 27일(Day) 국립전파연구원장
Director	General of National Radio Research Agency
※ 적합등록 방송	통신기자재는 반드시 "적 합성 평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.



12.3 NCC

友商持证

12.4 Anatel

友商持证

12.5 FCC

根据FCC标准,该产品可销售到北美区域